



IMPORTANT: Incorrect wiring connections can damage the unit. Follow the wiring instructions carefully, or have the installation handled by an experienced technician.

Need help? For technical assistance, call the Jensen customer support line at 1-800-323-4815.

JENSEN

MPA6611X Guía Rápida del Comienzo

CABLE DE DIRECTA CONECTA XM®

IMPORTANTE: Una conexión incorrecta de los cables puede dañar la unidad. Siga las instrucciones del cableado cuidadosamente o haga que un técnico experto realice la instalación.

XM® ENTRADA AUDIO

BATERÍA

Conectar el cable de energía permanente 12V PLUS a un cable vivo con 12 voltios en el vehículo. *El alambre debe ser conectado.*

CABLE A TIERRA

Conecte de forma segura el cable a Tierra a una parte metálica del chasis. Si no puede encontrar un perno o tornillo existente al cual ajustarlo, realice un orificio con un taladro en una superficie metálica y asegúrelo con un tornillo. Para asegurar una buena toma a tierra, quite cualquier pintura o grasa de las áreas donde el cable hará contacto con la superficie.

SALIDAS DE RCA

Conecte con un amplificador opcional para ampliar el sistema.

AMP

AMP

Delantero Izquierdo
Posterior Izquierdo

Delantero Derecho
Posterior Derecho

ALTAVOCES

CONECTOR DE LA ANTENA

Conecte con el plomo de la antena de la fábrica. (Las extensiones opcionales o los adaptadores pueden ser necesarios.)

SALIDA DE SUBWOOFER

CABLE DE CONEXIÓN DE ANTENA

Conectar a una antena motorizada (encendida) y/o a una toma remota de encendido para un amplificador.

Conecte a un circuito de voltios +12 que solamente esté activo cuando la ignición esté encendida.

AUXILIARES DE ENTRADA

CABLE RCA A 3.5mm
CABLE (incluido)

jLINKCABLE
(Cable iPod)

iPod Gen5

iPod

iPod Mini

iPod Nano

Para la asistencia técnica, llame la línea de ayuda de cliente de Jensen en 1-800-323-4815.

CABLES DE TERK
XMDJEN100 VENDIDO
POR SEPARADO

SINTONIZADOR
DIRECTO
DE LA TERK XMD100
(vendido por
separado)

ANTENA DE TERK
(vendido por separado)

JENSEN

MPA6611X Guide Rapide de Début

CÂBLE DE CONNEXION DIRECTE XM®

IMPORTANT: Des connexions câblage incorrectes peuvent nuire à l'appareil. Suivez les instructions de câblage avec soin ou faites installer par un technicien expérimenté.

ENTRÉE
AUDIO XM®

CÂBLE
TERK XMDJEN100
VENDUS SÉPARÉMENT

TUNER DIRECT
TERK XMD100
(vendus séparément)

TERK ANTENNE
(vendus séparément)

BATTERIE

Connectez à la batterie ou à une source d'alimentation 12 volts toujours sous tension. *La radio ne fonctionnera pas si ce fil n'est pas branché.*

CÂBLE DE TERRE

Reliez le fil noir au fil de masse d'usine ou une pièce propre et non peinte en métal du tableau de bord, et fixez le fil de masse avec une borne d'anneau et une vis en métal de feuille.

SORTIES DE RCA

Reliez à un amplificateur facultatif pour augmenter le système.

Devant Gauche
Arrière Gauche

Devant Droite
Arrière Droite

HAUT PARLEURS

CONNECTEUR D'ANTENNE

Reliez à l'antenne d'usine. (Les adaptateurs facultatifs peuvent être nécessaires.)

RENDEMENT SUBWOOFER

CÂBLE ANTENNE PUISSANCE
Connecté à l'antenne motorisée (câble) et/ou à un fil temps de fermeture pour un amplificateur.

CÂBLE PUISSANCE ACC

Branchez à un circuit +12 V qui se met sous tension lorsque l'allumage de la voiture est en marche.

ENTRÉE
AUXILIAIRE

RCA à 3.5mm
CABLE (inclus)

jLINKCABLE
(Cable iPod)



iPod Gen5



iPod



iPod Mini



iPod Nano

Pour l'assistance technique, appelez la ligne de support à la clientèle de Jensen à 1-800-323-4815.